


Le matériel



PLAYERS

CDJ-3000X	CHOIX 1
CDJ-3000	CHOIX 2
CDJ-2000NXS2	CHOIX 3

2 players du même modèle minimum, reliés en PRO DJ LINK.





TABLE DE MIXAGE

DJM-A9	CHOIX 1
DJM-V10	CHOIX 2
DJM-900NXS2	CHOIX 3

Placée au centre, entre les deux players.




STANDALONE

XDJ-AZ

Accepté à la place de la configuration players et mixer.

La cabine



- 01 Mixer au centre, un player de chaque côté.
- 02 Table stable, sans vibration, à hauteur de taille (environ 1 m).
- 03 Un retour de chaque côté de la cabine, tourné vers le DJ.
- 04 De la place à côté du matériel pour poser un casque et des clés USB.

Retours et son

- 01 2 retours actifs, placés à hauteur d'oreille.
- 02 Retours branchés sur la sortie Booth du mixer, pour régler leur volume depuis la cabine.
- 03 Un technicien son joignable pendant toute la durée du set.
- 04 Un line check de 10 minutes avant le set quand c'est possible.

Clés USB et formats

- 01 Je joue sur clés USB préparées avec rekordbox.
- 02 Players reliés en PRO DJ LINK avec des câbles réseau, pour partager la musique entre les players.
- 03 Firmwares à jour sur les players et le mixer.
- 04 Ports USB des players accessibles et en état de marche.